

# Kurzanleitung Opel Mokka-e



**Ladevorgang** an Stadtwerke Unna Säulen: Ladekabel anschließen, Fahrzeug verriegeln, fertig!

**Tankdeckel:** hinten links

**Reifen:** vorne 2,4 und hinten 2,8 (in bar)

**Reichweite:** bis zu 335km elektrisch, abhängig vom Fahrverhalten, Fahrstrecke und Verbrauchern

**Ladedauer:** Schuko ca. 8 Std., Typ2 ca. 4 Std.

**Der neue Opel Mokka-e ist sehr einfach zu bedienen, vergleichbar mit einem herkömmlichen Automatikfahrzeug mit Verbrennungsmotor. Sie hören nur kein Motorgeräusch!**

1

Bitte überprüfen Sie das Fahrzeug auf Beschädigungen oder starke Verschmutzung. Falls eine Beschädigung entdeckt wird, informieren Sie uns **unbedingt** und **sofort** über die Hotline: **0800 2001 -666**

2

Vor Fahrtantritt ist das Ladekabel von der Ladesäule und dem Fahrzeug zu trennen und zwingend in den Kofferraum zu legen. Das Kabel kann nach dem Öffnen des Fahrzeugs einfach abgezogen werden.

1



2



3

## Fahrzeug starten

Der Opel Mokka-e ist mit dem sog. Keyless Go – System ausgestattet, d.h. es genügt, wenn sich der Schlüssel im Fahrzeug befindet, um den Motor zu starten. Betätigen Sie hierfür die Fußbremse und drücken Sie kurz den **START/STOP** Knopf.

4

Das Display startet und die Anzeige **READY** erscheint. Das Fahrzeug ist nun in Betriebsbereit.

3



4



Das Fahrzeug ist mit Automatik ausgerüstet, d. h. Fußbremse treten, Schalthebel in die gewünschte Position stellen und losfahren.

D = Vorwärts      R = Rückwärts

N = Leerlauf      P = Parkstellung (zum Starten und Parken des Autos)

Das Auto verfügt zudem über drei Fahrmodi, mit denen Sie das Fahrverhalten und somit den Stromverbrauch steuern können. Diese Einstellung können Sie an der Mittelkonsole betätigen.

1. Eco                      2. Normal                      3. Sport

Der Betrieb von Stromverbrauchern wie z.B. Heizung oder Klimaanlage reduzieren die Reichweite des Fahrzeugs.

Vorausschauende Fahrweise kann helfen die Reichweite zu erhöhen.

Wenn Sie bergab fahren oder bremsen, speist das Fahrzeug über die Rekuperation der Bremsen wieder Energie ein und die Reichweite wird erhöht. Wenn Sie bergauf fahren oder stark beschleunigen, wird entsprechend mehr Energie verbraucht und die Reichweite geht runter.

### **Fahrzeug ausschalten und Parken**

Um das Fahrzeug ausschalten und parken zu können, drücken Sie wie beim Start die Bremse und legen den Schalthebel auf **P** um. Nun ziehen Sie den Hebel für die Handbremse (befindet sich an der Mittelkonsole) nach oben.

Drücken Sie anschließend kurz auf den **START/STOP** Knopf. Die Displayanzeige erlischt und Sie können das Fahrzeug verlassen.

### **Starten des Ladevorgangs**

5

Das Ladekabel befindet sich im Kofferraum des Fahrzeugs. Um das Ladekabel mit der Ladestation zu verbinden, öffnen Sie den „Tankdeckel“, welcher sich hinten links am Auto befindet. Durch leichtes Drücken öffnet sich die Klappe. Schließen Sie nun das Ladekabel zuerst ans Auto und anschließend an die Ladesäule an. Nun können Sie das Fahrzeug verriegeln und der Ladevorgang beginnt.

6

Überprüfen Sie an der Ladeklappenbeleuchtung oder an der Ladesäule, ob das Fahrzeug lädt (Legende steht am Tankdeckel)!

### **Beenden des Ladevorgangs**

Das Ladekabel wird entriegelt, wenn Sie das Fahrzeug aufsperrn.

5



6



Falls Sie noch weitere Fragen haben, befindet sich eine Kurzanleitung sowie das Bedienungshandbuch von Opel im Handschuhfach des Fahrzeugs. Eine Kopie des Fahrzeugschein ist im Bedarfsfall ebenfalls dort zu finden.

**Für Störfälle, Unfälle, andere Beschädigungen: 0800 2001 -666**